

3G/4G USB Modem:	Identified
Location:	Hungary
Mobile ISP:	Digi (prepaid and postpaid)
Connection Mode:	Digi (prepaid and postpaid) Invitel (prepaid and postpaid) Telenor (prepaid and postpaid) T-Mobile (prepaid and postpaid) Vodafone (postpaid) Vodafone (prepaid)

Dial Number:	*99#
APN:	net
Username:	
Password:	

17. ábra: Tárolt beállítások (b) és ugyanezek manuális megadása (j)

Ha a szolgáltatónk nem szerepel a router beépített adatbázisában, vagy esetleg a beépített beállításokkal nem sikerül kapcsolódnunk, akkor lehetőségünk van a szükséges beállításokat kézzel megadni. Ilyenkor a modem által tárcsázandó számot, az hozzáférési pont nevét (APN, Access Point Name), valamint a felhasználói nevünket és jelszavunkat kell megadnunk.

Ezeket a beállításokat a mobilinternet szolgáltatóunktól tudhatjuk meg.

1.5.1.4 MAC-cím klónozása

Előfordulhat, hogy az internetszolgáltatónk úgy védi a hálózatát, hogy csak egy adott fizikai azonosítóval rendelkező számítógépet (hálózati eszközt) enged felcsatlakozni a hálózatára. Ebben az esetben az új routerünk nem fog tudni felcsatlakozni az internetre, mivel ennek a fizikai azonosítója különbözik a korábban internetezésre használt – és a szolgáltató által engedélyezett – számítógép azonosítójától.

Ennek a helyzetnek a gyors megoldása érdekében a router képes „hazudni” a szolgáltatóknak a fizikai azonosítójáról. A router MAC cloning menüpontja alatt megadhatjuk az engedélyezett számítógép fizikai (MAC) azonosítóját, a router pedig ezt fogja használni, amikor a szolgáltató felé kommunikál.